

# WeatherTech®

## Hood Protector

### Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the Hood Protector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Hood Protector



Alcohol Pad x2

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Prior to installation, wash the hood of vehicle and dry with a clean cloth.



1



Use the alcohol pads to clean the entire LEADING EDGE of the hood.




2

# Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Expose 2" (5 cm) of tape liner from each section of Hood Protector. Ensure you can access the free ends of tape liner.


**NOTE:** Inspect part thoroughly to confirm all sections of tape liner are exposed.



3


**NOTE:** Some applications do not have side tape by design.

Center the Hood Protector on the hood.



4

Begin removing remaining tape liner, beginning with the drivers side CENTER TOP. Grasping the free end, pull tape gently in 6" (15 cm) sections, while applying even pressure with hand to Hood Protector. Repeat process for passenger side.




**CAUTION:** You must apply even pressure **from center section out** to each end of part, in order for proper adhesion to hood.

5

**NOTE:** Do not apply pressure closer than 6" (15 cm) to tape liner as it could accidentally break.

Using the same process, remove tape liner from the driver side CENTER BOTTOM of hood protector. Repeat for passenger side.




**CAUTION:** You must apply even pressure **from center section out** to each end of part, in order for proper adhesion to hood.

6

## Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Again using the same process, remove tape liner from the driver side FAR SIDE EDGE of Hood Protector. Repeat for passenger side.


7



**NOTE:** Some applications do not have side tape by design.


Again using the same process, remove tape liner from the driver side FAR BOTTOM EDGE of hood protector. Repeat for passenger side.

8



Press firmly along all edges of Hood Protector to ensure adhesion of tape to hood surface.

9



## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)

# WeatherTech®

## Hood Protector

### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosse.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Hood Protector




2  
tampons  
alcool

### Outils nécessaires



Équipement  
de nettoyage



Linge propre

### Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

### Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Avant l'installation, nettoyez le capot et séchez à l'aide d'un linge propre.



1



Utilisez les tampons alcool pour nettoyer tout le BORD du capot.



2




## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Exposez 2" (5 cm) de la bande tel qu'illustré ci-dessous. Vérifiez que les bandes autocollantes sont accessibles.


Note: Inspectez minutieusement le cadre de confirmer toutes les sections de ligne de la bande sont exposés.



3


**NOTE:** Certaines applications ne disposent pas de bandes latérales de par leur conception.

Centrez l'Hood Protector sur le capot.



4

Retirez les surplus de bande en commençant en HAÛT et au CENTRE côté conducteur. Saisissez l'extrémité de la bande et tirez-la par morceaux de 6" (15 cm) tout en exerçant une pression uniforme avec la main sur l'Hood Protector. Répétez côté passager.




**ATTENTION:** Vous devez appliquer une pression de la section centre vers chaque extrémité de la partie, pour une bonne adhérence à la hotte.

5

**NOTE:** Ne faites pas pression sur la doublure à moins de 6" (15 cm) sous peine de la rompre.

De la même façon, retirez la doublure au CENTRE en BAS du capot côté conducteur. Répétez côté passager.



**ATTENTION:** Vous devez appliquer une pression de la section centre vers chaque extrémité de la partie, pour une bonne adhérence à la hotte.


6

## Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

De la même façon, retirez la doublure à l'EXTRÉMITÉ LATÉRALE de l'Hood Protector. Répétez côté passager.


7



**NOTE:** Certaines applications ne disposent pas de bandes latérales de par leur conception.


De la même façon, retirez la doublure à l'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE de l'Hood Protector. Répétez côté passager.

8



Faites pression sur tous les bords de l'Hood Protector pour coller la bande à la surface du capot.

9



## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)

# WeatherTech®

## Hood Protector

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Hood Protector




Almohadilla con alcohol x2

### Herramientas necesarias



Suministros para lavado de automóviles



Toalla limpia

### Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación


**NOTA:** El uso real puede variar levemente de las ilustraciones.



Antes de la instalación, lave el capó del vehículo y séquelo con un trapo limpio.



Utilice las almohadillas con alcohol para limpiar todo el BORDE ANTERIOR del capó.






## Pasos de instalación

**NOTA:** El uso real puede variar levemente de las ilustraciones.


Exponga 2" (5 cm) de la cinta protectora de cada sección del Hood Protector. Asegúrese de poder acceder a los extremos sueltos de la cinta. **NOTA:** Inspeccione cuidadosamente la parte para confirmar que todas las secciones de línea de la cinta están expuestas.



3


**NOTA:** Algunas aplicaciones no tienen la cinta junto al diseño

Centre el Hood Protector en el capó.



4

Quite la cinta protectora restante, comenzando por el CENTRO SUPERIOR del lado del conductor. Tire la cinta delicadamente desde el extremo suelto en secciones de 6" (15 cm), aplicando presión pareja sobre el Hood Protector. Repita del lado del acompañante.




**PRECAUCIÓN:** Usted debe aplicar una presión uniforme de la sección centro hacia cada extremo de la pieza, para tener una buena adhesión a la campana.

5

**NOTA:** Aplique presión a menos de 6" (15 cm) de la cinta protectora ya que se podría quebrar accidentalmente.

Realizando el mismo proceso, quite la cinta protectora del CENTRO INFERIOR del lado del conductor de la superficie del capó. Repita del lado del acompañante.



**PRECAUCIÓN:** Usted debe aplicar una presión uniforme de la sección centro hacia cada extremo de la pieza, para tener una buena adhesión a la campana.


6



## Pasos de instalación

**NOTA:** El uso real puede variar levemente de las ilustraciones.


Realizando nuevamente el mismo proceso, quite la cinta protectora del BORDE DEL EXTREMO LATERAL del lado del conductor del Hood Protector. Repita del lado del acompañante.



**NOTA:** Algunas aplicaciones no tienen la cinta junto al diseño


7

Realizando nuevamente el mismo proceso, quite la cinta protectora del BORDE DEL EXTREMO INFERIOR del lado del conductor de la superficie del capó. Repita del lado del acompañante.



8

Presione firmemente a lo largo de todos los bordes del Hood Protector para asegurar la adhesión de la cinta a la superficie del capó.



9

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

[www.WeatherTech.com](http://www.WeatherTech.com)